



NO	SE		
22 Begrenser/Limiter	Begränsare	AISI 301	1.4310
21 Arm	Ärm	AISI 316	1.4401
20 Stang	Stav	AISI 304	1.4301
19 Forsenket skruue	Försänkt skruv	A4	
18 M6 Nylloc (låsemutter)	M6 Nylloc	A4	
17 Settskrue	ställskruv	A4	
16 Stangfeste (fjærbelastet feste til stang)	Stånglåsstycke	AISI 304	1.4301
15 Håndtak, høyre	Handtag, höger	AISI 304	1.4301
14 Håndtak, venstre	Handtag, vänster	AISI 304	1.4301
13 Rev O Clip	Rev O Clip	AISI 318	1.4462
12 Aksel, passiv	Axel, passiv	AISI 304	1.4301
11 Fjær	Fjæder	AISI 301	1.4310
10 Stift	Stift	AISI 304	1.4301
9 Slide	Slide	AISI 304	1.4301
8 Firkant spindel	Fyrkantig spindel		
7 Hus, høyre	Hus, höger	AISI 316	1.4401
6 Hus, venstre	Hus, vänster	AISI 316	1.4401
5 Roterende kam	roterande kam	VR 329	1.4460
4 Aksel, aktiv	Axel, aktiv	AISI 304	1.4301
3 Brikke	Bricka	AISI 304	1.4301
2 Passiv kropp	Passiv kropp	AISI 304	1.4301
1 Aktiv kropp	Aktiv kropp	AISI 316	1.4401

### EXIT-5200 ja 7000 SERIEN

#### INSTRUKSJON FOR ÅRLIG SERVICE, INSPEKSJON OG SMØRING

- Kontroller tilstanden og funksjonen på panikkbeslaget ved å trykke på knappen. Døren skal åpne seg smidig.
- Kontroller at det ikke er lagt til noen ekstra låseanordninger på døren, etter installasjonen, og at den godkjente komponenten som opprinnelig ble levert med systemet ikke er byttet ut.

Gjør deretter følgende

- Smør delene 3, 4, 5, 9 (hele låssiden) og hele fjærsiden
- Sjekk at skruene 19 + 19 er stramme (benytt en låsevæske for gjengelåsing f. eks. Loctite 243)

Samme liste fungerer også som en reservedelsliste!

Noter alle inspeksjoner, observasjoner og reparasjoner i vedlikeholdsboken!

### EXIT-5200 och 7000 SERIEN

#### INSTRUKTION FÖR ÅRLIG SERVICE, KONTROLL OCH SMÖRJNING

- Kontrollera att knappen för utrymningsvägen fungerar bra (öppnas smidigt då man trycker på knappen) samt dörrens normala funktion.
- Kontrollera att inga andra låsanordningar har satts till på dörren efter monteringen eller att gemensamt godkända komponenter inte har bytts ut.

Samt

- Smörj följande delar 3, 4, 5, 9 (hela låssidan) och hela fjädersidan
- Kontrollera också att handtagets skruvar 19 + 19 spänts åt ordentligt (använd gänglåsning t.ex. Loctite 243)

Samma förteckning kan också användas som reservedelsförteckning!

För in kontrollerna, observationerna och reparationserna i dörrens servicebok!